

Attivazione del sistema

1) Inizializzazione

- Verificare ancora una volta che bandelle o braccetti e guide siano montati correttamente, e che le ante siano parzialmente aperte.

- Ripristinare la tensione all'impianto elettrico e proseguire con l'inizializzazione del sistema.

Prima di proseguire, verificare che nessun ostacolo sia presente tra le ante, ed inoltre che queste possano chiudersi ed aprirsi completamente senza impedimento alcuno, onde non generare situazioni di pericolo.



- La spia rossa di segnalazione è accesa, e premendo i pulsanti non si ha alcun movimento delle ante: questa segnalazione informa che la centralina richiede l'inizializzazione di "auto-apprendimento".

2) Auto-apprendimento SLIM

Nella operazione di inizializzazione-auto apprendimento, la centralina ricerca in modo automatico la posizione di "zero", corrispondente alle ante completamente chiuse.

In questa fase le ante non devono essere ostacolate in alcun modo, in quanto non è attivo il dispositivo di anti-schiacciamento, ed il movimento delle ante deve essere libero e senza pericolo per alcuno.

Qualora la fase di auto apprendimento venga interrotta, la centralina non funziona, ed è necessario ripetere la inizializzazione-auto apprendimento.

Per avviare l'inizializzazione-auto apprendimento:

- premere in sequenza, i tasti di apertura e chiusura nel seguente ordine, avendo cura che tra la pressione di un tasto ed il successivo non trascorrono più di due secondi:

SCHEDA SW 10.4 (DAL 1/3/23)

APRE – CHIUDE – APRE – CHIUDE - APRE – CHIUDE

SCHEDA SW 10.3 (FINO AL 28/02/23)

APRE – CHIUDE – CHIUDE – CHIUDE – APRE

PER EVENTUALI ALTRI SW CONTATTARE L'ASSISENZA AL 3381321221

Terminata la sequenza sui tasti, la spia rossa di segnalazione comincerà a lampeggiare, le ante si apriranno lentamente contemporaneamente di pochi gradi, ed infine, una alla volta, prima l'anta 2 e successivamente l'anta 1 si chiuderanno completamente.

Immediatamente subito dopo, le ante andranno a ricercare la posizione di massima apertura, adattando l'angolo di massima apertura indipendentemente per ogni anta.

Quindi le ante si richiederanno a velocità normale.

Quando le ante saranno entrambe chiuse e la spia rossa di segnalazione si sarà spenta (dopo 2 secondi), la procedura di auto apprendimento sarà terminata.

Il movimento delle ante durante l'auto-apprendimento, avviene a velocità ridotta per ragioni di sicurezza: in questa fase non si deve assolutamente tentare di velocizzare l'operazione, "aiutando" meccanicamente il movimento dell'anta.

Non premere assolutamente alcun tasto durante la procedura di auto-apprendimento, in quanto, in tale caso, si interromperebbe l'operazione.

Qualora accidentalmente questo accadesse, si dovrà riavviare l'auto-apprendimento componendo nuovamente la sequenza sui tasti di apertura e chiusura vista in precedenza.

Attenzione: se si interrompe la sequenza di auto-apprendimento premendo un tasto prima che la spia rossa di segnalazione si sia spenta (segnalando così la fine dell'inizializzazione), la necessità di ripetere l'auto-apprendimento verrà sempre segnalata dall'accensione della stessa spia rossa unitamente all'assenza assoluta di movimento delle ante.

Se, invece, l'operazione di inizializzazione-autoapprendimento si sarà conclusa correttamente, alla pressione di un tasto si avrà il movimento delle ante e nessuna segnalazione della lampada.

Si ricorda che il sistema è programmato "uomo presente", ciò significa che per fare funzionare i tasti bisogna tenerli premuti.