

MONTAGGIO MECCANICO BREVE SLIDE 2.0

1) Separare il morsetto dal supporto motore.

2) Inserire il supporto motore nella guida/binario e serrarlo con il morsetto, posto sotto alla guida, tramite le due viti di fissaggio a corredo.

3) Separare il morsetto dal supporto puleggia.

4) Inserire il supporto puleggia nella guida/binario (in trasparenza), e serrarlo con il morsetto, posto sotto alla guida, tramite le due viti di fissaggio a corredo.

5) Fissare il supporto di ancoraggio e utilizzare lo stringicinghia per ancorare la cinghia **STANDO ATTENTI AL VERSO (vedi specifica sotto).**

Collegamento elettrico

Fig. A

Colore	Serigrafia
Rosa	M1+
Grigio	M1-
Verde	H-
Bianco	H+
Giallo	H1A
Marrone	H1B

Collegamento cavo

COLLEGARSI AL MOTORE 1 COME INDICATO IN FIG.A

Fig. B

Quando il motore sarà stato collegato (fig. A e B) occorre effettuare la procedura di inizializzazione, che si effettua solo alla prima installazione. Tale procedura si avvia premendo i tasti in sequenza:

SCHEDA SW 2.0 (DAL 1/3/23)
SCHEDA SW FINO AL 28/02/23

APRE – CHIUDE – APRE – CHIUDE - APRE – CHIUDE
APRE – CHIUDE – CHIUDE – CHIUDE – APRE

Dopo tale sequenza le ante si muoveranno da sole, cercando prima la chiusura e poi la massima apertura, poi di nuovo la chiusura. La sequenza termina con le ante chiuse.

SE LA SEQUENZA TERMINA CON LE ANTE APERTE NON INVERTIRE I FILI DEI MOTORI MA L'ATTACCO CINGHIA.

PER DOMOTICA O FUNZIONE A UN TOCCO CHIAMA 0510061007 O RICHIESTA A NEYMAT@DMZ.EU