L'uso del telecomando

1) Posizionamento ricevente su scheda

1a) Individuare sulla scheda 5.0 nel suo alloggiamento (FIG. 1)




FIG.1

1b) inserire il modulo ricevente (FIG.2)




FIG.2

2) Associazione del telecomando

2a) Dopo aver alimentato il sistema premere e tenere premuto il pulsante sulla ricevente (FIG. 3)




FIG.3

2b) Quando il led rosso sulla ricevente si accende (FIG. 4) rilasciare il pulsante




FIG.4

2c) Sul telecomando premere il TASTO 1 (FIG. 5) e mantenerlo premuto fino a quando il led sulla ricevente inizia a lampeggiare (FIG. 6), poi si riaccenderà fisso



FIG. 5




FIG. 6

DMZ di Zamboni Marzio – Via dell'elettronica 9/11 – 40064 Ozzano dell'Emilia (BO)
C.F ZMBMRZ72T29A944O / P. IVA 01776931204

2d) Resterà acceso per qualche istante, in questo momento, all'occorrenza si potranno associare altri telecomandi.

IL TELECOMANDO E LA RICEVENTE SONO ORA ASSOCIATI.

Ora è possibile PROGRAMMARE l'automatismo Click! con il telecomando utilizzando i pulsanti nel modo seguente (FIG. 7)

TASTO 1 APRE



FIG. 7

TASTO 3 CHIUDE

PROCEDERE CON LA SEQUENZA DESIDARATA (si rimanda al manuale dell'automazione)
(attendere la sequenza rosso/verde/spento come indicato sotto e procedere con il tasto successivo)
Premendo il tasto (1 o 3) il LED diventerà prima rosso (FIG.10), poi verde (FIG.11) poi spento (FIG.12)



FIG. 10



FIG. 11



FIG.12

Per i manuali completi si rimanda ai seguenti link del costruttore:
TELECOMANDO:
https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/IS0631A03MM.pdf

RICEVENTE MOD. OXILR:
https://www.niceforyou.com/it/download?term=IS0603A02&cerca=SearchDownload&v=7